

# Beszerelesi Útmutató 2015!

**Amennyiben házilag beszerelés mellett dönt, kérjük az alábbi pontokat betartani szíveskedjen:**

Javasoljuk, hogy szakértelem és szerelési gyakorlat nélkül **NE KEZDJENEK HOZZÁ A TERMÉK BESZERELÉSÉHEZ!** Az ebből adódó problémákra: hibás, nem megfelelő működés, termék fizikai sérülése **REKLAMÁCIÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!**  
A 8mm-es biztonsági üveg igen súlyos, felszerelése gyakorlatot igényel, **KIZÁRÓLAG 2 ember kezdjen hozzá a beépítéshez!**

Mindenféleképpen végezzenek **helyszíni mérést** a zsanérok falra történő felszerelése előtt, vízmértékkel célszerű ellenőrizni, adott falméreten belül **ennyit tér el a fal síkja a derékszögötől!**

**FONTOS: a falban nem lehet több +/- 2mm-nél (nyíló zsanér esetében), mivel a zsanérok maximális túrése ezt teszi lehetővé!**  
Amennyiben **nagyobb az eltérés, ne kezdjen hozzá** a beépítéshez! **Fix zsanér esetében az eltérés +/- 3mm is lehet!!!**

Beszerelesnél kérjük figyelembe venni, hogy **SZÉRIA TERMÉKEINK** tényleges mérete 2/3cm-rel kisebbek, mint a névleges méret! Tehát egy 80x100 zuhanykabin pontos mérete: 77cmx97cm!

**Helyszíni mérés után kérjük, hogy a mellékelt útmutató rajz alapján először „szárazon”, azaz még a zsanérok falba történő rögzítése előtt állítsák össze a beszerelni kívánt helyszínen a terméket.** A FAL/ÜVEG és ÜVEG/ÜVEG fix és nyíló zsanérok középállásban rögzítsék az üvegen! A FIXÜVEGEK KÖZVETLEN SEM TÁLCÁRA, SEM AJZATRA NEM RAKHATÓAK!

**FIGYELEM, MINDEN NYÍLÓ AJTÓ MAGASSÁGA 12MM-REL KISEBB, MINT A KABINOK FIX OLDALFALAI!**

**Tökéletes helyszín nincs, fenti módszerrel elkerülhető számos kellemetlenség, pl.: a zsanér többszöri fali befúrása!**

FONTOS!	A zsanérok furatainak fali bejelölése előtt figyelembe kell venni:
FIXFAL	- szilikonlapra kell állítani, közvetlenül csempére-tálcára nem rakható
NYÍLÓ AJTÓ	- jelölésnél számolni kell a 12mm-es alsó vízvetővel

#### **KARBANTARTÁSI TANÁCSOK:**

Termékeink tisztítása kizárólag alkohol tartalmú tükör/ablaktisztítóval történhet!

Univerzális fürdőszobai tisztítószer, savas/lúgos szerek használatát kerüljük, mivel ezen szerek elváltozást eredményeznek mind az üvegen, mind a zsanérokban, amire garancia nem érvényesíthető! Az üvegek előzetesen le vannak kezelve, de a csomagban általunk adott svéd Clean and Shine IMPREGNATOR-ral érdemes az első 1-2 hét használat után lekezelnit az üveget!

A helyes üvegkezelés a következő: (minden kerámia és üvegfelület lekezelhető, ami érintkezik huzamosabb ideig vízzel)

A kezelendő felületet ecetes vízzel (50:50) áttisztítjuk, ennek következtében az üvegfelületen található zárványokban lévő KALK (vízkő) kristályok feloldódnak! Ezután a felületet papírtörő kendővel szárazra töröljük, ezután az IMPREGNATORRAL befújjuk és egy VÍZES szivaccsal áttöröljük, átmedvesítjük az egész felületet és rajta hagyjuk 10percig! Ezután tiszta vízzel leöblítjük!

**VARIOGLASS Kovács Tibor (szerviz) 06-30-7545-620**